

# ジャッキスピナー

ジャッキスピナー



|    |          |
|----|----------|
| 品番 | OKN-J001 |
| 寸法 | 長さ540mm  |
| 重量 | 1.3kg    |

※画像は、仕入れ時期により色味等が多少異なる場合がございます。

※一部の商品は、実際の商品と異なる場合がございます。

※ご使用方法に誤りがありますとケガや事故の原因になりますので  
ご使用前に手順動画をご覧ください。

# ジャッキスピナー使用手順書

製品単価(税抜) ¥12,000

## ○ 使用手順

|   |   |
|---|---|
| ① | ビットに充電ドライバーを接続する                            |
| ② | ジャッキベースにジャッキスピナーを差し込む                       |
| ③ | ジャッキベースのハンドル部分とジャッキスピナーのツメの部分を噛み合わせる        |
| ④ | ジャッキベースのハンドル部分をセットしたい高さのところで充電ドライバーをストップし完了 |

## ○ 取り外し手順

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ① | 充電ドライバーを先端部分から取り外す       |
| ② | ジャッキベースからジャッキスピナーを取り外し完了 |

## ○ 破損時

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| (注) | ジャッキスピナーのビットは交換式となっています。 |
|-----|--------------------------|

※インパクトドライバーで高速回転させると  
ジャッキスピナーのビットが  
破損する恐れがあるので、充電ドライバーを使用してください。